

1. 安全上のご注意

CANYON

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害を未然にふせぐためのものです。いづれも安全にお使いいただくための重要な内容です。必ずお守り下さい。



警告

取り扱いを誤ると、重大なけがを負うかまたは死亡につながる可能性があります。

- 積載許容荷重を超えて物を載せないで下さい。本体の破損・転倒によりけがをするおそれがあります。
- 棚板等の上に乗ったりぶら下がったりしないで下さい。本体の破損・転倒や落下により、けがをするおそれがあります。
- 床に傾斜や段差のある場所には設置しないで下さい。本体の破損・転倒によりけがをするおそれがあります。
- 本体・部品の分解や改造をしないで下さい。



注意

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは物的損害が発生する可能性があります。

- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないで下さい。本体の破損やけがをする原因になることがあります。
- 棚板は水平に取り付けてください。無理な取り付けは本体の破損や収納物の落下によりけがをする原因になることがあります。
- 棚への収納は均等に行ってください。かたよって収納しますと、本体の転倒や収納物の落下によりけがをする原因になることがあります。
- 棚板・テーパー・柱・キャスター等の部品が変形またはゆるんだ状態で使用しないで下さい。本体の転倒や収納物の落下によりけがをする原因になることがあります。

《アジャスター付シェルフ》

- 設置の際は本体の水平を保つようにアジャスターで調節して下さい。かたむいたまま使用しますと本体の転倒や収納物の落下によりけがをする原因になることがあります。
- 移動の際は、収納物をすべて取り除き必ず二人以上で行ってください。また、柱を持って移動して下さい。棚板を持ち上げますと棚板が外れ危険です。

《キャスター付ワゴン・カート》

- 床に傾斜があるところでは使用しないで下さい。暴走・収納物の落下によりけがをする原因になることがあります。
- 無理な段差の乗り越えはしないで下さい。本体の破損や収納物の落下によりけがをする原因になることがあります。
- キャスター等消耗品には寿命があります。使用中に異音・がたつき等の損耗現象がみられる場合は交換が必要です。

2. 末永くご使用いただくためのご注意

- この商品は室内または屋内用です。室外での使用や水ぬれは、故障やさび・変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形等の原因になります。
- 定期的にテーパーのはめ込み部やキャスターの取付部等のゆるみがないか点検し、ある場合にははめ直し、締め直しをして下さい。

- 汚れの落とし方
 - 日常のお手入れは乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
 - 汚れの著しい場合は以下の手順で行ってください。
 - 1.うすめた中性洗剤をつけた布をかたく絞って拭いて下さい。
 - 2.水をつけた布をよく絞って洗剤分が残らないよう拭いて下さい。
 - 3.乾いたやわらかい布で、水分を残さないように拭き取って下さい。

キャニオンはGPN(グリーン購入ネットワーク)に加入し、環境に配慮した商品の開発に取り組んでおります。